



Soft



Premium

Montage der Kunststoffwinkel an den verstellbaren Systemböden

ACHTUNG: Sobald das Klebeband an den Boden gedrückt wird, ist eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich.

Vergewissern Sie sich vor Montage der Kunststoffwinkel, dass die Böden an den Klebestellen staub- und fettfrei sind.

Entfernen Sie am Winkelprofil die Schutzfolie von den Klebestreifen.

Legen Sie das Winkelprofil vorsichtig an die Unterseite des Bodens und prüfen Sie, ob das Winkelprofil korrekt ausgerichtet ist.

Drücken Sie das Winkelprofil vorsichtig nach oben gegen die Unterkante des Bodens und nach vorne gegen die Vorderkante des Bodens.

Pressen Sie das Winkelprofil von unten und von vorne mehrere Minuten fest gegen den Boden.

Vermeiden Sie für die nächsten 6 Stunden eine Druckbelastung gegen das Winkelprofil.