












Montageanleitung


Klappe mit Druckschnäpper



Vor der Korpusmontage die Bohrungen vornehmen!







Ø 3 mm
Ø 5 mm



Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand
10	Klappe
11	Einlegeboden

Klappenmaße


Breite	Tiefe	Höhe
797 mm	382 mm	19 mm

F 2x  3,5x13	G 1x 	H 2x 	J 2x 	K 12x  3,5x15	L 4x 	M 8x 	N 8x 	O 2x 
---	--	--	--	---	--	--	--	--



1


SK=Seitenkante



VK=Vorderkante

Bohrung mittels Bohrschablone


① Oberboden / ② Unterboden: Bohrung 3B



2

① Klappe nach unten

② Klappe nach oben




Befestigung Montageplatte

3

4

SK=Seitenkante



VK=Vorderkante


Bohrung mittels Bohrschablone


② Unterboden / ① Oberboden: Bohrung 2
rechte Montageplatte: Schablone umdrehen und an rechter
Seitenkante anlegen



② Klappe nach unten

① Klappe nach oben








Befestigung Klappenhalter in Korpusseite

Bohrung 1A für Öffnung nach unten, 1B für Öffnung nach oben

rechte Seite Schablone umdrehen rechts anlegen








Soft


Montageanleitung


2er Korpus Tiefe 519





Ersatzteilnummer	Bauteilbezeichnung
1	Oberboden
2	Unterboden
3	Seite rechts
4	Seite links
5	Rückwand

Korpusmaße		
Breite	Tiefe	Höhe
500 mm	519 mm	426 mm
800 mm	519 mm	426 mm
1000 mm	519 mm	426 mm



A 12x	B 4x	C 8x								J 4x	
											
8x30	11mm	Ø15									




9



10




11




ACHTUNG!
Der Unterboden hat auf
der Unterseite 2x4 Bohrungen!


12




14



13



15



Korpusmontage am Profil

Montage Korpushalter - siehe allg. Montageanleitung

